Termoregolatore digitale

E5AN/E5EN (96 x 96 mm e 48 x 96 mm)

Nuovi termoregolatori formato 96 x 96 mm e da 48 x 96 mm con funzionalità e prestazioni avanzate.

Elevata precisione di misurazione e funzionalità di manutenzione preventiva migliorata.




Ingresso Pt: ±0,2% di PV (modelli precedenti: ±0,5%) Ingresso analogico: ±0,2% di FS (modelli precedenti: ±0,5%)


- È possibile impostare la funzione di visualizzazione dello stato d'allarme del termoregolatore tramite il display PV oppure SV.
- Manutenzione preventiva per relè con un counter ON/OFF dell'uscita di controllo.
- Display a tre livelli che indica contemporaneamente il valore attuale (PV), il valore impostato (SV) e la variabile manipolata (MV).
- Tasto funzione PF programmabile che può essere assegnato alla modalità automatica/manuale, a RUN/STOP o ad altre funzioni.



E5EN



Principali funzioni I/O




La presente scheda tecnica fornisce indicazioni utili per la selezione dei prodotti. Prima di utilizzare il prodotto, consultare i manuali dell'utente riportati di seguito per le modalità d'uso e altre informazioni necessarie per il corretto funzionamento.

E5CN/E5AN/E5EN Digital Temperature Controllers User's Manual Basic Type (Cat. No. H156)

E5CN/E5AN/E5EN Digital Temperature Controllers Communications Manual Basic Type (Cat. No. H158)

Modelli disponibili



Nota: è possibile utilizzare tutti i modelli per eseguire il controllo del riscaldamento, del raffreddamento e riscaldamento e del raffreddamento.

Legenda del codice modello Termoregolatori

E5AN/E5EN-<u>3</u>M_--500-N 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Uscita di controllo 1

R: Uscita a relè

Q: Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)

C: Uscita in corrente

2. Uscite ausiliarie

3: Tre uscite

Interruzione della resistenza di riscaldamento/guasto del relè statico, uscita di controllo 2 o alimentazione esterna per ES1B

Assente: Nessuno

 Q: Uscita di controllo 2 (uscita in tensione per pilotaggio relè statici)

Y: Uscita a relè a lunga durata (ibrido)

H: Rilevamento guasto dell'elemento riscaldante/guasto del relè statico/sovracorrente dell'elemento riscaldante (CT1)

HH: Rilevamento guasto dell'elemento riscaldante/guasto del relè statico/sovracorrente dell'elemento riscaldante (per applicazioni di riscaldamento trifase, 2x CT)

P: Alimentazione sensore

4. Opzione

M: Possibilità di montaggio modulo opzionale

5. Ingresso

T: Ingresso universale termocoppia/termoresistenza al platino

L: Ingresso analogico tensione/corrente

6. Tensione di alimentazione

Assente: 100 ... 240 Vc.a.

D: 24 Vc.a./Vc.c.

7. Copriterminali

-500: Con copriterminali

8. Versione

N: Disponibile solo nei modelli prodotti a partire da gennaio 2008 (scatola contrassegnata da N6).

Nota: il colore della custodia è nero. Su richiesta è disponibile di colore bianco/argento.

Moduli opzionali

E53-□ 1

1. Funzione

EN01: Comunicazioni RS-232C EN03: Comunicazioni RS-485 AKB: Ingresso evento

Caratteristiche

E5AN

Termoregolatori con morsettiere

	Colo-						Funzioni		
Dimensione	re della custo- dia	Tensione di alimenta- zione	Ingresso	Uscite ausi- liarie	Uscita di controllo 1	Allarme guasto elemento riscaldan- te	Alimentazio- ne sensore	Uscita di controllo 2	Modello
					Uscita a relè				E5AN-R3MT-500-N
					Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)				E5AN-Q3MT-500-N
					Uscita in corrente				E5AN-C3MT-500-N
					Uscita a relè	Monofase			E5AN-R3HMT-500-N
					Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)	Monofase			E5AN-Q3HMT-500-N
					Uscita a relè	Trifase			E5AN-R3HHMT-500-N
					Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)	Trifase			E5AN-Q3HHMT-500-N
			Termocoppia o termoresi-	3	Uscita a relè			Uscita in tensione	E5AN-R3QMT-500-N
			stenza		Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)			Uscita in tensione	E5AN-Q3QMT-500-N
					Uscita in corrente			Uscita in tensione	E5AN-C3QMT-500-N
		100			Uscita a relè			Uscita a	E5AN-R3YMT-500-N
		240 Vc.a.			Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)			relè a lunga	E5AN-Q3YMT-500-N
					Uscita in corrente			durata	E5AN-C3YMT-500-N
Guida DIN da 1/4					Uscita a relè		Alimentazio- ne sensore		E5AN-R3PMT-500-N
96 × 96 × 78 (L × A × P)	Nero				Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)		Alimentazio- ne sensore		E5AN-Q3PMT-500-N
					Uscita a relè				E5AN-R3ML-500-N
					Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)				E5AN-Q3ML-500-N
					Uscita in corrente				E5AN-C3ML-500-N
			Analogico (tensione/	3	Uscita a relè	Monofase			E5AN-R3HML-500-N
			corrente)		Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)	Monofase			E5AN-Q3HML-500-N
					Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)			Uscita a relè a lunga durata	E5AN-Q3YML-500-N
					Uscita a relè				E5AN-R3MTD-500-N
					Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)				E5AN-Q3MTD-500-N
			Tamaa a		Uscita in corrente				E5AN-C3MTD-500-N
		24 Vc.a./	Termocoppia o termoresi-	3	Uscita a relè	Monofase			E5AN-R3HMTD-500-N
		Vc.c.	stenza		Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)	Monofase			E5AN-Q3HMTD-500-N
					Uscita a relè	Trifase			E5AN-R3HHMTD-500-N
					Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)	Trifase			E5AN-Q3HHMTD-500-N

Nota: Allarme guasto elemento riscaldante = guasto dell'elemento riscaldante + rilevamento cortocircuito del relè statico + sovracorrente del relè statico

Nota: Per completare il codice di ordinazione, aggiungere al modello la tensione di alimentazione (es. E5AN-R3MT-500-N AC100-240 o E5AN-R3MTD-500-N AC/DC24)

E5EN
Termoregolatori con morsettiere

	Colo-						Funzioni		
Dimensione	re del- la custo- dia	Tensione di alimenta- zione	ingresso	Uscite ausilia- rie	Uscita di controllo 1	Allarme guasto elemen- to riscal- dante	Alimentazione sensore	Uscita di controllo 2	Modello
					Uscita a relè				E5EN-R3MT-500-N
					Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)				E5EN-Q3MT-500-N
					Uscita in corrente				E5EN-C3MT-500-N
					Uscita a relè	Monofa- se			E5EN-R3HMT-500-N
					Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)	Monofa- se			E5EN-Q3HMT-500-N
					Uscita a relè	Trifase			E5EN-R3HHMT-500-N
			Tammaaannia		Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)	Trifase			E5EN-Q3HHMT-500-N
			Termocoppia o termoresi-stenza	3	Uscita a relè			Uscita in tensione	E5EN-R3QMT-500-N
					Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)			Uscita in tensione	E5EN-Q3QMT-500-N
					Uscita in corrente			Uscita in tensione	E5EN-C3QMT-500-N
		100			Uscita a relè			Uscita a	E5EN-R3YMT-500-N
		240 Vc.a			Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)			relè a lunga	E5EN-Q3YMT-500-N
					Uscita in corrente			durata	E5EN-C3YMT-500-N
Guida DIN					Uscita a relè		Alimentazio- ne sensore		E5EN-R3PMT-500-N
da 1/8 48 × 96 × 78 (W × H × D)	Nero				Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)		Alimentazio- ne sensore		E5EN-Q3PMT-500-N
()					Uscita a relè				E5EN-R3ML-500-N
					Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)				E5EN-Q3ML-500-N
					Uscita in corrente				E5EN-C3ML-500-N
			Analogico (tensione/	3	Uscita a relè	Monofa- se			E5EN-R3HML-500-N
			corrente)		Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)	Monofa- se			E5EN-Q3HML-500-N
					Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)			Uscita a relè a lunga durata	E5EN-Q3YML-500-N
					Uscita a relè				E5EN-R3MTD-500-N
					Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)				E5EN-Q3MTD-500-N
					Uscita in corrente				E5EN-C3MTD-500-N
		24 Vc.a./ Vc.c.	Termocoppia o termoresi-	3	Uscita a relè	Monofa- se			E5EN-R3HMTD-500-N
			stenza		Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)	Monofa- se			E5EN-Q3HMTD-500-N
					Uscita a relè	Trifase			E5EN-R3HHMTD-500-N
					Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)	Trifase			E5EN-Q3HHMTD-500-N

Nota: allarme guasto elemento riscaldante = guasto dell'elemento riscaldante + rilevamento cortocircuito del relè statico + sovracorrente del relè statico

Nota: per completare il codice di ordinazione, aggiungere al modello la tensione di alimentazione (es. E5EN-R3MT-500-N AC100-240 o E5EN-R3MTD-500-N AC/DC24)

Moduli opzionali

Modulo	Funzione	Modello
Di comunicazione	Comunicazioni RS-232C	E53-EN01
Di comunicazione	Comunicazioni RS-485	E53-EN03
Di ingressi evento	2 ingressi evento	E53-AKB

Accessori (disponibili a richiesta)

Cavo di conversione seriale USB

Modello	
E58-CIFQ1	

Copriterminali

Modelli collegabili	Modello			
E5AN	E53-COV16			
E5EN	E53-COV16			

Nota: Il copriterminali è fornito in dotazione con i modelli E5EN/AN-□□□-500.

Guarnizione impermeabile

Modelli collegabili	Modello					
E5AN	Y92S-P4					
E5EN	Y92S-P5					

Nota: Il termoregolatore è dotato di guarnizione impermeabile.

Trasformatori di corrente (CT)

Diametro foro	Modello
Ø 5,8	E54-CT1
Ø 12,0	E54-CT3

Support Software per CX-Thermo

Modello	
EST2-2C-MV4	

Caratteristiche tecniche

Valori nominali

valuii	IIOIIIIIaii								
Tensione	di alimentazione	Codice modello senza D: 100 240 Vc.a., 50/60 Hz Codice modello con D: 24 Vc.a., 50/60 Hz; 24 Vc.c.							
Campo de esercizio	ella tensione di	85 110% della tensione di alimentazione nominale							
Consumo	<u> </u>	100 240 Va.c. 10 VA							
energetic	0	24 Vc.a./Vc.c.: 5,5 VA (a 24 Vc.a.) / 4 W (a 24 Vc.c.)							
Ingresso	sensore	Modelli con ingressi in temperatura Termocoppia: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, o PL II Termoresistenza al platino: Pt100 o JPt100 Sensore di temperatura a infrarossi: 10 70 °C, 60 120 °C, 115 165 °C o 140 260 °C Ingresso in tensione: 0 50 mV Modelli con ingressi analogici Ingresso in corrente: 4 20 mA o 0 20 mA							
		Ingresso in tensione: 1 5 V, 0 5 V o 0 10 V							
Impedenz	a di ingresso	Ingresso in corrente: 150 Ω max., ingresso in tensione: 1 M Ω min. (utilizzare una connessione 1:1 per collegare il termoregolatore ES2-HB).							
Metodo d	i controllo	Controllo ON/OFF o a 2 PID (con auto-tuning)							
	Uscita a relè	SPST-NA, 250 Vc.a., 5 A (carico resistivo), vita elettrica: 100.000 operazioni, carico minimo applicabile: 5 V, 10 mA							
Uscita di control-	Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)	Tensione di uscita: 12 Vc.c. ±15% (PNP), corrente di carico max.: 40 mA, Con circuito di protezione da cortocircuito: Corrente di carico massima di 21 mA per l'uscita di controllo 2							
lo	Uscita in corrente	4 20 mA c.c./0 20 mA c.c., carico: 600 Ω max., risoluzione: circa 10.000							
Uscita a relè a -lunga durata		SPST-NA, 250 Vc.a., 3 A (carico resistivo), vita elettrica: 1.000.000 di operazioni, tensione di alimentazione del carico: 75 250 Vc.a. (impossibile collegare carichi c.c.), carico minimo applicabile: 5 V, 10 mA; corrente residua: 5 mA max. (250 Vc.a., 60 Hz)							
Uscita	Numero di uscite	3							
ausilia- ria	Caratteristiche delle uscite	Uscita a relè: SPST-NA, 250 Vc.a., 3 A (carico resistivo), vita elettrica: 100.000 operazioni, carico minimo applicabile: 5 V, 10 mA							
	Numero di ingressi	2							
Ingresso	Caratteristiche	Ingresso a contatto: ON: 1 k Ω max., OFF: 100 k Ω min.							
evento	dell'ingresso a	Ingresso senza contatto: ON: tensione residua: 1,5 V max., OFF: Corrente residua: 0,1 mA max.							
	contatto esterno	Flusso di corrente: circa 7 mA per contatto							
Alimentaz ES1B	zione esterna per	12 Vc.c. ± 10%, 20 mA, con meccanismo di protezione da cortocircuiti							
Metodo d	i impostazione	Impostazione digitale tramite i tasti del pannello frontale							
Metodo d	i visualizzazione	Display digitale a 11 segmenti e singole spie (è inoltre possibile un'emulazione di visualizzazione a 7 segmenti) Altezza caratteri: E5AN: PV: 15,8 mm, SV: 9,5 mm, MV: 6,8 mm; E5EN: PV: 11,8 mm, SV: 8,1 mm, MV: 5,8 mm Contenuto del display a tre livelli: PV/SV/MV, PV/SV/SP multipli, o tempo a temperatura costante rimanente * Numero di cifre: 4 per PV, SV e MV							
SP multipli		È possibile salvare fino a quattro set point (da SP0 a SP3) e selezionarli mediante ingressi evento, tasti o comunicazioni seriali.							
Commuta	zione dei banchi	Non supportata							
Altre funzioni		Uscita manuale, controllo riscaldamento/raffreddamento, allarme interruzione del loop, rampa SP, altre funzioni di allarme, rilevamento del guasto dell'elemento riscaldante, AT 40%, AT 100%, limitatore MV, filtro digitale di ingresso, Self Tuning, compensazione del segnale di ingresso della temperatura, esecuzione/arresto, funzioni di protezione, counter ON/OFF dell'uscita di controllo, estrazione della radice quadrata, limite della velocità di cambiamento MV, operazioni logiche, visualizzazione dello stato PV/SV, programma semplice, regolazione automatica del coefficiente di raffreddamento							
Temperat	ura ambiente	-10 55 °C (senza formazione di condensa o ghiaccio), per 3 anni di garanzia: -10 50°C							
Umidità a	mbiente	25 85%							
Temperat	ura di stoccaggio	−25 65°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)							
	0" " 1" 1	familia della fabbaica. La display ou 2 livelli viona aktivata alllinimislimmaniana dei paparactri (displayina della							

^{*}Display su 2 livelli se il prodotto è fornito dalla fabbrica. Un display su 3 livelli viene attivato all'inizializzazione dei parametri (ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica). Per dettagli sul terzo livello di visualizzazione, fare riferimento allo *User's Manual, Basic Type* (n. cat. H156).

Campi di ingresso

Termocoppia/termoresistenza al platino (ingressi universali)

ing	o di res- o	T	ermor	esist		al							Т	ermo	coppi	ia							t	Sense emper infra	ore di atura rossi	а	Ingres- so ana- logico
No	me		Pt100	1	JPt	100		K	Ţ	J		Т	Е	L	ι	J	N	R	s	В	w	PL II	10 70 °C	60 120 °C	115 165 °C	140 260 °C	0 50 mV
	2300																			1000	2300						
	1800																	4700	4700	1800							
	1700																	1700	1700								
	1600																										
	1500																										
	1400																										
∵	1300						1300										1300					1300					Utilizza-
ွ	1200						4																				bile nei seguen-
Campo temperatura (°C)	1100						4																				ti campi
뒫	1000						4																				in base
era	900	850					4		850					850													al fattore
윤	800	_					4																				di scala: -da
ter	700						4																				–ua 1999 a
0	600						4						600														9999 o
Ĕ	500		500,0		500,0		4	500,0																			– da
ပ္မ	400						4			400,0	400	400,0			400	400,0											199,9 a
	300						4																			260	999,9
	200						4																	120	165		
	100			100,0		100,0	4																90				
	0																			100							
_	100,0			0,0		0,0												0	0		0	0	0	0	0	0	
	200,0							-20,0	-100	-20,0				-100													
	Ĺ	-200	-199.9		–199.9		-200				-200	-199.9	-200		-200	-199.S	-200										
Nun impo staz		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	24	25	19	20	21	22	23

Le impostazioni ombreggiate sono quelle predefinite.

Gli standard applicabili per i tipi di ingresso sono i seguenti:

K, J, T, E, N, R, S, B: JIS C 1602-1995, IEC 584-1

L: Fe-CuNi, DIN 43710-1985

U: Cu-CuNi, DIN 43710-1985

W: W5Re/W26Re, ASTM E988-1990

JPt100: JIS C 1604-1989, JIS C 1606-1989

Pt100: JIS C 1604-1997, IEC 751

PL II: in base ai grafici relativi alle forze elettromotrici Platinel II di BASF (in

NEW

precedenza Engelhard)

Modelli con ingressi analogici

Ingresso	Corr	ente	Tensione							
Caratteristiche ingresso	4 20 mA	0 20 mA	1 5 V	0 5 V	0 10 V					
Gamma di impostazione			ampi in base al fattore di scala: 999,9, –19,99 99,99 o –1,999 9,99							
Numero impostazione	0	1	2	3	4					

Le impostazioni ombreggiate sono quelle predefinite.

Uscite di allarme


Ogni allarme può essere impostato in modo indipendente su uno dei 13 tipi di allarme riportati qui di seguito. L'impostazione predefinita è 2: Limite superiore

Le uscite ausiliarie sono assegnate agli allarmi. È inoltre possibile specificare i ritardi di attivazione e disattivazione (da 0 a 999 s).


Nota: per i modelli con rilevamento di guasto dell'elemento riscaldante, guasto del relè statico e sovracorrente dell'elemento riscaldante, l'allarme 1 sarà un'uscita OR dell'allarme selezionato tra i tipi di allarme riportati di seguito e gli allarmi per guasto dell'elemento riscaldante, guasto del relè statico e sovracorrente dell'elemento riscaldante. Per produrre solo un allarme di guasto dell'elemento riscaldante, guasto del relè statico e sovracorrente dell'elemento riscaldante per l'allarme 1, impostare il tipo di allarme su 0 (ad esempio, nessuna funzione di allarme).

Valo-		Funzionamento	uscita di allarme
re impo- stato	Tipo di allarme	Quando X è positivo	Quando X è negativo
0	Funzione allar- me disattivata	Uscita disattivata	
1 *1	Limite superiore e inferiore	ON L H SP	*2
2	Limite superiore	ON X SP	ON X - SP
3	Limite inferiore	ON X SP	ON X SP
4 *1	Campo limiti su- periore e inferio- re	ON OFF SP	*3
5 * 1	Limite superiore e inferiore con sequenza di attesa	ON OFF SP SP ★5	*4
6	Limite superiore con sequenza di attesa	ON X SP	ON X - SP
7	Limite inferiore con sequenza di attesa	ON OFF SP	ON OFF SP
8	Limite superiore come valore assoluto	ON OFF 0	ON OFF 0
9	Limite inferiore come valore assoluto	ON OFF 0	ON OFF 0
10	Limite superiore come valore as- soluto con se- quenza di attesa	ON OFF 0	ON OFF 0
11	Limite inferiore come valore as- soluto con se- quenza di attesa	ON OFF 0	ON OFF 0
12	LBA (solo per allarme 1)		
13	Allarme sulla velocità di variazione PV		

- *1. Impostando i valori 1, 4 e 5, per ogni tipo di allarme è possibile specificare i limiti superiore e inferiore in modo indipendente, espressi come "L" e "H".
- *2. Valore impostato: 1, allarme limiti superiore e inferiore



*3. Valore impostato: 4, campo limiti superiore e inferiore



*4. Valore impostato: 5, limite superiore e inferiore con sequenza di attesa

Per allarme di superamento del limite superiore o inferiore descritto sopra

- Casi 1 e 2
- <u>Sempre OFF</u> quando l'isteresi del limite superiore e del limite inferiore si sovrappongono.
- Caso 3: <u>Sempre OFF</u>
- *5. Valore impostato: 5, limite superiore e inferiore con sequenza di attesa

<u>Sempre OFF</u> quando l'isteresi del limite superiore e del limite inferiore si sovrappongono.

Caratteristiche

Caratte	ISLICITE				
	Termocoppia: (il valore maggiore tra $\pm 0,3\%$ del valore indicato $0\pm 1^{\circ}$ C) ± 1 cifra max. *1 Termoresistenza al platino: (il valore maggiore tra $\pm 0,2\%$ del valore indicato $0\pm 0,8^{\circ}$ C) ± 1 cifra max. Ingresso analogico: $\pm 0,2\%$ di FS ± 1 cifra max. ingresso TC: $\pm 5\%$ di FS ± 1 cifra max.				
Precisione dell'uscita di trasferimento		$\pm 0,3\%$ di FS max.			
Errore dovuto alle varia- zioni di temperatura *2		Ingresso termocoppia (R, S, B, W, PL II): (il valore maggiore tra ±1% del PV o ±10°C) ±1 cifra max. Altri ingressi termocoppia: (il valore maggiore tra ±1% del PV o ±4°C) ±1 cifra max. *3			
Errore dovuto alle variazioni di tensione *2		Termoresistenza al platino: (il valore maggiore tra $\pm 1\%$ del PV (Ingresso analogico: ($\pm 1\%$ di FS) ± 1 cifra max.	o ±2°C) ±1 cifra max.		
Periodo di campiona- mento dell'ingresso		250 ms			
Isteresi		Modelli con ingresso termocoppia/termoresistenza al platino (ingresso universale): 0,1 999,9 UI (in unità di 0,1 di UI) *4 Modelli con ingresso analogico: 0,01 99.99% di FS (in unità di 0,01% di FS)			
Banda prop	oorzionale (P)	Modelli con ingresso termocoppia/termoresistenza al platino (ingresso universale): 0,1 999,9 UI (in unità di 0,1 di UI) *4 Modelli con ingresso analogico: 0,1 999,9% di FS (in unità di 0,1% di FS)			
Tempo inte	grale (I)	0 3999 s (in unità di 1 s)			
Tempo deri	vativo (D)	0 3999 s (in unità di 1 s) * 5			
Periodo di	controllo	0,5, 1 99 s (in unità di 1 s)			
Valore di riassetto manuale		0,0 100,0% (in unità di 0,1%)			
Campo di impostazione degli allarmi		-1999 9999 (la posizione della virgola decimale dipende dal tipo di ingresso)			
Variazioni dovute alla resi- stenza della sorgente di segnale		Termocoppia: $0,1^{\circ}\text{C}/\Omega$ max. (100 Ω max). Termoresistenza al platino: $0,1^{\circ}\text{C}/\Omega$ max. (10 Ω max).			
Resistenza di isolamento		20 MΩ min. (a 500 Vc.c.)			
Rigidità die	ità dielettrica 2.300 Vc.a., 50 o 60 Hz per 1 minuto (tra terminali con diversa polarità)		polarità)		
Resisten- za alle vi- brazioni Distruzione		10 55 Hz, 20 m/s² per 10 minuti in ciascuna delle direzioni X,	ΥeZ		
		10 55 Hz, ampiezza singola pari a 0,75 mm per 2 ore in ciascuna delle direzioni X, Y e Z			
Resisten- Malfunziona- mento		100 m/s² in ciascuna della direzioni X, Y e Z per 3 volte			
za agli urti	Distruzione	300 m/s² in ciascuna della direzioni X, Y e Z per 3 volte			
Dana	E5AN	Termoregolatore: circa 310 g, staffa di montaggio: circa 100 g			
Peso	E5EN	Termoregolatore: circa 260 g, staffa di montaggio: circa 100 g			
Grado di pr	otezione	Pannello frontale: IP66, custodia posteriore: IP20, terminali: IP00			
Protezione	della memoria	Memoria non volatile (numero di scritture: 1.000.000 volte)			
Software di configurazi		CX-Thermo versione 4.0 o successive			
Porta per software di configurazione:		Nella parte inferiore di E5AN e E5EN. Per effettuare il collegamento del computer a E5AN e E5EN, è necessario un cavo di conversione seriale USB E58-CIFQ1 *6			
Approva-	Standard approvati	UL 61010-1, CSA C22.2 N. 1010-1			
zioni	Conformità alle norme	EN 61010-1 (IEC 61010-1): livello di inquinamento 2, categoria	di sovracorrente II		
EMC (Compatibilità elettromagnetica)		EMI: Intensità del campo elettromagnetico di interferenza irradiata: Tensione terminale di disturbo: EMS: Immunità a scariche elettrostatiche: Immunità da campi elettromagnetici: Immunità ai disturbi da scoppio: Immunità a disturbi condotti: Immunità a sovracorrente: Immunità ai campi magnetici della frequenza di alimentazione:	EN 61326 EN 55011 Gruppo 1, classe A EN 55011 Gruppo 1, classe A EN 61326 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-5 FN 61000-4-8		
	,	Immunità a interruzioni e cali di tensione: ne delle termoconnie K nel campo _200 1300°C delle termoconni	EN 61000-4-11		

^{*1.} La precisione di misurazione delle termocoppie K nel campo –200 ... 1300°C, delle termocoppie T e N a una temperatura minore o uguale a –100°C e delle termocoppie U e L a qualsiasi temperatura è di ±2°C ±1 cifra max. La precisione di misurazione della termocoppia B a una temperatura massima di 400° C non è specificata. La precisione di misurazione delle termocoppie B nel campo $400 \dots 800^{\circ}$ C è minore o uguale a $\pm 3^{\circ}$ C. La precisione di misurazione delle termocoppie R e S a una temperatura minore o uguale a 200° C è $\pm 3^{\circ}$ C ± 1 cifra max. La precisione di misurazione delle termocoppie W è il valore maggiore tra ± 0.3 del PV o $\pm 3^{\circ}$ C, ± 1 cifra max. La precisione di misurazione delle termocoppie PL II è il valore maggiore tra ±0,3 del PV o ±2°C, ±1 cifra max..

*2. Temperatura ambiente: -10°C ... 23 °C ... 55°, campo di tensione: -15 ... +10% della tensione nominale

*3. Termocoppia K a -100°C max.: ±10°C max.

^{*4. &}quot;Ul" è l'acronimo di Unità Ingegneristica e viene utilizzato dopo l'applicazione della scala. Se si utilizza un sensore della temperatura, Ul corrisponde a °C o °F

^{★5.} Se è attivata la funzione di tuning resistente (RT), il tempo differenziale è 0,0 ... 999,9 (in unità di 0,1 s).

^{*6.} Per il software di configurazione è possibile utilizzare contemporaneamente le comunicazioni esterne (RS-232C o RS-485) e quelle via cavo.

Cavo di conversione seriale USB

Sistemi operativi utilizzabili	Windows 2000, XP o Vista		
Software utilizzabili	Thermo Mini, CX-Thermo versione 4.0 o successive		
Modelli applicabili	E5AN/E5EN/E5CN/E5CN-U/E5AN- H/E5EN-H/E5CN-H		
Standard di interfaccia USB	Conforme alle specifiche USB 1.1.		
Velocità DTE	38400 bps		
Specifiche connettore	Computer: spinotto USB di tipo A Termoregolatore: Porta per software di configurazione (nella parte inferiore della macchina)		
Alimentatore	Alimentazione mediante bus (fornita dal controllore host USB)		
Tensione di alimentazione	5 Vc.c.		
Consumo di corrente	70 mA		
Temperatura ambiente di funzionamento	0 55° C (senza formazione di condensa o ghiaccio)		
Umidità ambiente di funzionamento	10% 80%		
Temperatura di stoccaggio	-20 60°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)		
Umidità di stoccaggio	10 80%		
Altitudine	2.000 m max.		
Peso	Circa 100 g		

Nota: è necessario installare un driver sul PC. Fare riferimento alle informazioni di installazione nel manuale dell'operatore del cavo di conversione.

Interfacce di comunicazione

	_		
Metodo di connessione	RS-485: Multipunto		
di trasmissione	RS-232C: Punto-punto		
	RS-485 (due cavi, half-duplex) o		
Comunicazioni	RS-232C		
Metodo di			
sincronizzazione	Sincronizzazione start-stop		
Protocollo	CompoNov/E_CVCMAV a Madhua		
	CompoWay/F, SYSWAY o Modbus		
Velocità di trasmissione	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400		
baud	o 57600 bps		
Codice di trasmissione	ASCII		
Lunghezza dei dati *	7 o 8 bit		
Lunghezza bit di stop *	1 o 2 bit		
	Parità verticale (nessuna, pari o		
	dispari)		
	Sequenza controllo frame (FCS) con		
Rilevamento degli errori	SYSWAY		
	Carattere di controllo blocco (BCC) con		
	CompoWay/F o CRC-16 Modbus		
Controllo del flusso	Nessuno		
Interfaccia	RS-485, RS-232C		
Funzione di ripetizione	Nessuna		
Buffer di comunicazione	217 byte		
Tempo di attesa della			
risposta alla	0 99 ms		
comunicazione	Impostazione predefinita: 20 ms		
	<u> </u>		

La velocità di trasmissione baud, la lunghezza dei dati, il numero di bit di stop e la parità verticale possono essere impostate singolarmente utilizzando il livello di impostazione della comunicazione.

Valori nominali del trasformatore di corrente (disponibile a richiesta)


Rigidità dielettrica	1.000 V c.a. per 1 min
Resistenza alle vibrazioni	50 Hz, 98 m/s ²
Peso	E54-CT1: circa 11,5 g, E54-CT3: circa 50 g
Accessori (solo E54-CT3)	Armature (2) Spine (2)

Allarmi di guasto dell'elemento riscaldante, di guasto del relè statico e di sovracorrente dell'elemento riscaldante

Ingresso TC/TA (per il rile- vamento della corrente dell'elemento riscaldante	Modelli con rilevamento per elementi riscaldanti monofase. Un ingresso Modelli con rilevamento per elementi riscaldanti monofase o trifase. Due ingressi
Corrente massima dell'ele- mento riscaldante	50 A c.a.
Precisione di misurazione della corrente di ingresso	±5% di FS ±1 cifra max.
Campo di impostazione dell'allarme di guasto dell'elemento riscaldante *1	0,1 49,9 A (in unità di 0,1 A) Tempo di attivazione minimo per il rilevamento: 100 ms
Campo di impostazione dell'allarme di guasto del relè statico *2	0,1 49,9 A (in unità di 0,1 A) Tempo di disattivazione minimo per il rilevamento: 100 ms
Campo di impostazione dell'allarme di sovracorrente dell'elemento riscaldante *3	0,1 49,9 A (in unità di 0,1 A) Tempo di attivazione minimo per il rilevamento: 100 ms

- *1. Per gli allarmi di guasto dell'elemento riscaldante, la corrente dell'elemento riscaldante viene misurata quanto l'uscita di controllo è attivata e l'uscita assegnata alla funzione di allarme 1 sarà attivata se la corrente dell'elemento riscaldante è inferiore al valore impostato (rilevamento interruzione resistenza di riscaldamento).
- *2. Per gli allarmi di guasto del relè statico, la corrente dell'elemento riscaldante viene misurata quanto l'uscita di controllo è disattivata e l'uscita assegnata alla funzione di allarme 1 sarà attivata se la corrente dell'elemento riscaldante è superiore al valore impostato, (rilevamento guasto relè statico).
- *3. Per gli allarmi di sovracorrente, la corrente dell'elemento riscaldante viene misurata quanto l'uscita di controllo è attivata e l'uscita assegnata alla funzione di allarme 1 sarà attivata se la corrente dell'elemento riscaldante è superiore al valore impostato (rilevamento sovracorrente).

Curva vita elettrica prevista per relè (valori di riferimento)




Nota: non collegare un carico c.c. a un termoregolatore con uscita a relè a lunga durata.

Collegamenti esterni


- Un'uscita in tensione (l'uscita di controllo 1 per pilotaggio relè statici) non è isolata elettricamente dai circuiti interni. Se si utilizza una termocoppia con messa a terra, non collegare a terra i terminali dell'uscita di controllo. Se i terminali vengono messi a terra, i valori di temperatura misurati potrebbero essere errati a causa della corrente residua.
- L'uscita in tensione (l'uscita di controllo 2 per pilotaggio relè statici) presenta un isolamento di base per i circuiti interni.
- Rivolgersi al rappresentante OMRON di zona prima di utilizzare l'alimentazione esterna destinata ai sensori ES1B per altri scopi.

Termoregolatori

Moduli opzionali




Descrizione




*Display a 2 livelli se il prodotto è fornito dalla fabbrica. Un display a tre livelli viene attivato all'inizializzazione dei parametri. Per dettagli sul terzo livello di visualizzazione, fare riferimento allo *User's Manual, Basic Type* (Cat. No. H156).


Dimensioni (unità di misura: mm)

E5AN



E5EN






- Lo spessore consigliato del quadro è di 8 mm.
 Il montaggio in gruppo non è possibile in direzione verticale (mantenere tra i termoregolatori la distanza di installazione specificata).
 Per installare il termoregolatore in modo da garantirne l'impermeabilità, applicare la guarnizione di tenuta.
 Se si installano due o più termoregolatori, accertarsi che la temperatura circostante non superi quella di funzionamento riportata nella tabella delle caratteristiche.

Accessori (disponibili a richiesta)

Cavo di conversione seriale USB E58-CIFQ1






Copriterminali

E53-COV16 (sei copriterminali in dotazione)






Guarnizione impermeabile

Y92S-P4 (per DIN 96×96)

Y92S-P5 (per DIN 48 × 96)





Se la guarnizione impermeabile risulta mancante o danneggiata, è possibile richiederla.

La guarnizione impermeabile può essere utilizzata per raggiungere un livello di protezione IP66.


L'ambiente operativo può causare il deterioramento, il restringimento o l'indurimento della guarnizione di tenuta. Di conseguenza, è opportuno procedere a sostituzioni periodiche per assicurare il livello di impermeabilità specificato in IP66. La frequenza della sostituzione dipende dall'ambiente di esercizio. Assicurarsi di verificare che la procedura venga eseguita puntualmente. Considerare una frequenza di massima di un anno. Se il cliente non procede a sostituzioni periodiche, OMRON non può essere ritenuta responsabile per il livello di resistenza all'acqua).

La guarnizione di tenuta non è obbligatoria se non è necessario garantire una struttura impermeabile.

Trasformatori di corrente


E54-CT1






E54-CT3






Accessorio E54-CT3


Armatura



• Spina




Esempio di collegamento



E54-CT1

Relazione tra corrente passante (lo) e tensione di uscita (Eo) (valori di riferimento)


Corrente continua massima dell'elemento riscaldante Numero di avvolgimenti: 400 ± 2 Resistenza di avvolgimento: $18\pm2~\Omega$



Corrente passante (lo) A (valore efficace)

E54-CT3 Relazione tra corrente passante (lo) e tensione di uscita (Eo) (valori di riferimento)

Corrente continua massima dell'elemento riscaldante 120 A (50/60 Hz) La corrente continua massima dell'elemento riscaldante per un termoregolatore OMRON è di 50 A. Numero di avvolgimenti: 400±2 Resistenza di avvolgimento: 8±0,8 Ω




Corrente passante (Io) A (valore efficace)

Funzionamento

Diagramma dei livelli di impostazione

In questo diagramma sono illustrati tutti i livelli di impostazione. Per accedere al livello di impostazione delle funzioni avanzate e al livello di calibrazione, è necessario immettere le password. In base all'impostazione del livello di protezione e alle condizioni di uso alcuni parametri non sono visualizzati. Il controllo si interrompe quando si passa dal livello operativo a quello di impostazione iniziale.

Modello base



- *1. È possibile tornare al livello operativo eseguendo un reset software.
- *2. Non è possibile passare dal livello di calibrazione ad altri livelli tramite i tasti sul pannello frontale. A questo scopo è necessario procedere innanzitutto allo spegnimento.
- *3. Dal livello di controllo manuale, è possibile utilizzare i tasti solo per spostarsi al livello operativo.
- *4. Quando il parametro di impostazione PF è impostato su A-M per un termoregolatore con un tasto funzione (E5AN/E5EN).

 *5. Quando il parametro di impostazione PF è impostato su PFDP per un termoregolatore con un tasto funzione (E5AN/E5EN).

Messaggi di errore (soluzione dei problemi)


Quando si verifica un errore, il display n.1 indica il codice di errore. Facendo riferimento alla tabella seguente, prendere i provvedimenti necessari in base al codice di errore.


	Descri- zione		Stato in presenza di errore	
Display n.1		Azione		Uscita di allarme
5, E 77 (S. Err)	Errore di ingresso *	Verificare che il cablaggio degli ingressi sia corretto, che non vi siano scollegamenti o cortocircuiti e controllare il tipo di ingresso.	OFF	Come in caso di su- peramento del limi- te superiore.
E333 (E333)	Errore del convertito- re A/D	Spegnere e riaccendere. Se dopo questa operazione l'errore persiste, è necessario riparare il termo- regolatore. Se sul display viene nuovamente visualizzato il valore normale, è possibile che il sistema di controllo sia stato influenzato da disturbi esterni. Verificare l'eventuale presenza di disturbi esterni.	OFF	OFF
E (E111)	Land Errore di memoria Spegnere e riaccendere. Se dopo questa operazione l'errore persiste, è necessario ripara regolatore. Se sul display viene nuovamente visualizzato il valore normale, è possibile chi di controllo sia stato influenzato da disturbi esterni. Verificare l'eventuale presenza di distu		OFF	OFF

Nota: Se il valore di ingresso supera il limite di visualizzazione (-1999 ... 9999), ma rientra nel campo di controllo, [CCCC] viene visualizzato sotto -1999 e 2223 sopra 9999. In queste condizioni, l'uscita di controllo e l'uscita di allarme funzioneranno normalmente. Per informazioni sul campo di controllo, fare riferimento al manuale E5CN/E5AN/E5EN Digital Temperature Controllers User's Manual Basic Type (Cat. No. H156). * Questi errori vengono visualizzati solo quando è visualizzato il PV/SP, ma non negli altri display.

Parametri

Modello base





Precauzioni per la sicurezza

ATTENZIONE

Non toccare i terminali quando il termoregolatore è alimentato. Ciò può causare lievi lesioni fisiche dovute a scosse elettriche..



Evitare che scorie o sbavature metalliche, pezzi di filo o limatura di metallo entrino inavvertitamente nel prodotto, poiché in alcuni casi ciò potrebbe provocare scosse elettriche, incendi o malfunzionamenti.



Non utilizzare il prodotto in ambienti esposti a gas infiammabili o esplosivi, in quanto potrebbero verificarsi infortuni lievi dovuti a esplosione.



Non lasciare il cavo del Support Software collegato al prodotto, in quanto ciò potrebbe causare malfunzionamenti dovuti a disturbi all'interno del cavo.



Non utilizzare il termoregolatore o il cavo adattatore se sono danneggiati, poiché in alcuni casi ciò potrebbe provocare scosse elettriche di lieve entità o incendi.



Non smontare, modificare o riparare il prodotto né toccare i componenti interni. In questi casi potrebbero verificarsi lievi scosse elettriche, incendi o malfunzionamenti.



ATTENZIONE - Pericolo di incendio e scosse elettriche

- a) Questo prodotto ha ricevuto l'approvazione UL come regolatore di processo di tipo aperto. L'unità deve essere montata in una custodia che impedisca la fuoriuscita di fuoco.
- b) Per togliere l'apparecchiatura dalla messa in tensione ed effettuare interventi di manutenzione, può essere necessario più di un interruttore di corrente.



- c) Gli ingressi di segnale sono circuiti SELV a energia limitata. *1
- d) Attenzione: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non interconnettere le uscite di diversi circuiti di classe 2 *2

L'uso dei relè di uscita oltre la vita prevista, in alcuni casi, potrebbe causare la fusione o la bruciatura dei contatti. Valutare sempre attentamente le condizioni di applicazione e utilizzare i relè di uscita nel rispetto delle caratteristiche di carico nominale e nei limiti di vita previsti per i componenti elettrici. La vita prevista dei relè di uscita varia considerevolmente in funzione del carico dell'uscita e delle condizioni di commutazione..



Serrare le viti dei terminali considerando un intervallo compreso tra 0,74 e 0,90 Mm.]3 La presenza di viti allentate potrebbe essere causa di incendio..



Impostare i parametri del prodotto in modo che siano appropriati per controllo del sistema, altrimenti un funzionamento imprevisto potrebbe essere causa di danni alla proprietà o incidenti...



Il malfunzionamento del prodotto potrebbe, in alcuni casi, compromettere le operazioni di controllo o il funzionamento delle uscite di allarme, con conseguenti danni alla proprietà. Per garantire la sicurezza in caso di malfunzionamento del prodotto, adottare misure di sicurezza appropriate, ad esempio installando un dispositivo di monitoraggio su una linea separata..



Nella sezione di uscita dei relè a lunga durata viene utilizzato un semiconduttore. La presenza di disturbi eccessivi o sovratensioni sui terminali di uscita è probabile causa di cortocircuiti. Il cortocircuito di un'uscita darà origine a incendi provocati dal surriscaldamento dell'elemento riscaldante o da un'altra causa. Adottare le misure necessarie per il sistema nel suo complesso al fine di impedire eccessivi aumenti di temperatura ed eventuali fiamme.



Impedire che pezzi di metallo o di filo entrino nel connettore per cavi del Support Software, in quanto potrebbero provocare lievi scosse elettriche, incendi o danni all'apparecchiatura.



Non consentire il deposito di polvere o sporco tra i pin del connettore del cavo di conversione, in quanto potrebbe provocare eventuali incendi.



Una volta inserito il corpo del termoregolatore nella custodia, verificare che i ganci sul lato superiore e inferiore siano saldamente assicurati alla custodia. Se il corpo del termoregolatore non è inserito correttamente, potrebbero verificarsi contatti difettosi nella sezione terminali o una riduzione della resistenza all'acqua e conseguenti incendi o malfunzionamenti..



Collegando il modulo di uscita di controllo alla presa di alimentazione, premere fino a quando risultano uniti, per scongiurare eventuali fiamme o malfunzionamenti nei pin del connettore.



- *1. Il circuito SELV è separato dall'alimentazione mediante un isolamento doppio o rinforzato che non supera i 30 V r.m.s. e i 42,4 V di picco o i 60 Vc.c.
- *2. L'alimentatore di classe 2 è verificato e certificato UL come dispositivo con corrente e tensione dell'uscita secondaria che rientrano nei limiti previsti.
- *3. La coppia di serraggio per il termoregolatore E5CN-U è 0,5 N·m.

Modalità d'uso per garantire la sicurezza

Accertarsi di rispettare le seguenti precauzioni per impedire malfunzionamenti e non compromettere prestazioni o funzionalità del prodotto. La mancata osservanza delle precauzioni in alcuni casi potrebbe causare malfunzionamenti.

- Questo prodotto è progettato in modo specifico per l'uso esclusivo in ambienti interni. Non utilizzare il prodotto nei seguenti luoghi:
- Luoghi esposti a calore diretto irradiato da apparecchiature di riscaldamento.
- Luoghi soggetti a spruzzi di liquidi o ad atmosfera satura di oli.
- · Luoghi esposti alla luce solare diretta.
- Luoghi esposti a polvere o gas corrosivi, in particolare miscele contenenti zolfo o ammoniaca.
- · Luoghi soggetti a forti escursioni termiche.
- Luoghi soggetti a formazione di ghiaccio o condensa.
- · Luoghi soggetti a vibrazioni e forti urti.
- 2. Utilizzare e collocare il prodotto in condizioni ambientali di temperatura e umidità che rientrano nei valori nominali. Il montaggio di gruppi di due o più termoregolatori in senso orizzontale o verticale può causare il surriscaldamento interno degli stessi, con conseguente riduzione della vita di esercizio. In tal caso, utilizzare ventilatori o altri sistemi di ventilazione per il raffreddamento forzato dei termoregolatori.
- Per consentire la dissipazione del calore, non bloccare l'area attorno al prodotto e non ostruirne le prese di ventilazione.
- 4. Verificare la corretta polarità dei terminali nei collegamenti.
- 5. Per il cablaggio utilizzare terminali a crimpare delle dimensioni specificate (M3.5, larghezza 7,2 mm o inferiore). Per collegare fili nudi alla morsettiera, utilizzare fili in rame rigidi o trefolati con dimensioni comprese tra AWG24 e AWG14 (equivalente a una sezione compresa tra 0,205 e 2,081 mm²). La lunghezza del filo scoperto deve essere compresa tra 5 e 6 mm. In un singolo terminale è possibile inserire fino a due fili delle stesse dimensioni e dello stesso tipo o due terminali a crimpare.
- 6. Non collegare i terminali non utilizzati.
- 7. Per evitare disturbi induttivi, mantenere i fili della morsettiera del prodotto distanti da cavi elettrici con tensioni o correnti elevate. Inoltre non collegare linee di alimentazione insieme o in parallelo all'impianto elettrico del prodotto. Si raccomanda l'uso di cavi schermati e di condotti e canaline separate.

Installare un soppressore di transienti o un filtro antidisturbo sui dispositivi periferici che generano disturbi (in particolare motori, trasformatori, solenoidi, bobine magnetiche o altri apparati che presentano una componente di induttanza).

Quando si utilizza un filtro antidisturbo per l'alimentazione, verificare in primo luogo la tensione o la corrente, quindi installare il filtro il più vicino possibile al prodotto.

Mantenere il prodotto il più distante possibile da dispositivi che emettono potenti onde in alta frequenza (saldatrici ad alta frequenza, macchine per cucire ad alta frequenza, ecc.) o sovracorrente.

- 8. Utilizzare il prodotto senza superare la tensione di alimentazione e il carico nominali.
- 9. Accertarsi che la tensione nominale venga raggiunta entro due secondi dall'accensione mediante un contatto di commutazione o di relè. Un'applicazione graduale della tensione potrebbe non provocare lo spegnimento e la riaccensione o causare malfunzionamenti delle uscite.

- 10.Una volta accesso il termoregolatore, per garantire la visualizzazione della temperatura corretta, accertarsi di lasciare trascorrere almeno 30 minuti per il riscaldamento prima di utilizzare funzioni di controllo.
- 11.Quando si esegue il self-tuning, attivare l'alimentazione per il carico, ad esempio l'elemento riscaldante, contemporaneamente o prima di accendere il prodotto. Se questa avvertenza non dovesse essere rispettata, il self-tuning non risulterà corretto e non si otterrà un controllo ottimale.
- 12.È obbligatorio disporre di un interruttore automatico di corrente in prossimità del prodotto, che deve essere facilmente raggiungibile dall'operatore e chiaramente contrassegnato come dispositivo di scollegamento del termoregolatore.
- 13. Scollegare sempre l'alimentazione prima di accedere all'interno del prodotto e non toccare mai né esporre a urti i terminali o i componenti elettronici. Durante l'inserimento della parti interne del prodotto evitare che i componenti elettronici entrino a contatto con l'intelajatura.
- **14.**Per pulire il prodotto, non utilizzare solventi per vernici o sostanze chimiche simili. Utilizzare solo alcol isopropilico.
- 15. Progettare il sistema (ad esempio il quadro) tenendo in considerazione il ritardo di 2 secondi per l'impostazione dell'uscita del prodotto dopo l'accensione.
- 16.È possibile che l'uscita venga disattivata quando si passa a determinati livelli. Tenere in considerazione tale circostanza quando si esegue il controllo.
- 17.Il numero di operazioni di riscrittura EEPROM è limitato. Per la scrittura frequente di dati durante le comunicazioni o altre operazioni, quindi, utilizzare la modalità RAM.
- 18.Prima di manipolare il termoregolatore, toccare sempre un componente metallico collegato a terra per scaricare dal corpo l'eventuale elettricità statica.
- Non rimuovere la morsettiera, per evitare eventuali malfunzionamenti o danni al prodotto.
- 20.Le uscite di controllo (per pilotaggio relè statici) che sono uscite in tensione non sono isolate dai circuiti interni. Se si utilizza una termocoppia con messa a terra, non collegare a terra alcun terminale dell'uscita di controllo, altrimenti potrebbe verificarsi una traiettoria di circuito indesiderata, responsabile di eventuali errori di misurazione della temperatura.
- 21. Durante la sostituzione del corpo del termoregolatore, controllare le condizioni dei terminali. L'uso di terminali corrosi può infatti generare contatti difettosi, che potrebbero provocare un aumento della temperatura all'interno del termoregolatore, con conseguente rischio di incendio. Se i terminali sono corrosi, sostituire anche la custodia.
- 22.Quando si smonta il termoregolatore per lo smaltimento, utilizzare strumenti idonei. Le parti taglienti interne del termoregolatore possono provocare ferite.
- 23. Prima di collegare un modulo di uscita, verificare le specifiche tecniche e leggere attentamente le informazioni pertinenti contenute nel catalogo e nel manuale del termoregolatore.
- 24. Prima di collegare il cavo di conversione, verificare l'orientamento dei connettori. Non forzare un connettore se non si riesce ad inserirlo facilmente. L'applicazione di una forza eccessiva può danneggiare il connettore.
- 25. Non posizionare alcun oggetto pesante sul cavo di conversione, non piegarlo oltre il naturale raggio di curvatura e non tirarlo con forza eccessiva.
- 26. Non collegare o scollegare il cavo di conversione durante le comunicazioni, per non provocare eventuali errori o malfunzionamenti del prodotto.
- 27. Accertarsi che le parti metalliche del cavo di conversione non tocchino i terminali esterni di alimentazione.
- 28. Non toccare i connettori del cavo di conversione con mani bagnate, per scongiurare eventuali scosse elettriche.
- 29.Prima di utilizzare comunicazioni a infrarossi, collegare correttamente l'adattatore di montaggio in dotazione al cavo per il Support Software. Quando si collega la porta a infrarossi al cavo di Support Software nell'adattatore, inserire il connettore nella linea specificata. Se il connettore non è inserito correttamente, le comunicazioni potrebbero non rivelarsi possibili.

Utilizzo corretto

 Utilizzare il prodotto nei limiti di temperatura e umidità previsti: Temperatura: -10 ... 55 °C (senza formazione di ghiaccio o condensa)

Umidità: 25% ... 85%

- Se il prodotto viene installato all'interno di una scheda di controllo, la temperatura ambiente deve essere mantenuta al di sotto di $55\,^{\circ}$ C, anche attorno al prodotto.
- 2. La vita elettrica dei dispositivi elettronici, come i termoregolatori, dipende non solo dal numero di operazioni di commutazione dei relè ma anche dalla vita di esercizio dei componenti elettronici interni. La vita di esercizio dei componenti dipende dalla temperatura ambiente: a temperature più elevate corrisponde una vita di esercizio più breve, mentre a temperature più basse corrisponde una vita più lunga. È pertanto possibile prolungare la vita di esercizio abbassando la temperatura del termoregolatore.
- 3. In caso di installazione di due o più termoregolatori affiancati orizzontalmente o verticalmente, la temperatura interna aumenterà a causa del calore irradiato dai dispositivi, con conseguente diminuzione della vita di esercizio. In tal caso, utilizzare ventilatori o altri sistemi di ventilazione per il raffreddamento forzato dei termoregolatori. Se si ricorre a soluzioni di raffreddamento forzato, tuttavia, fare attenzione a non raffreddare solo i terminali per evitare errori di misurazione.

Precisione di misurazione

- Quando si estende o si collega il filo conduttore della termocoppia, assicurarsi di utilizzare fili compensatori adatti ai tipi di termocoppia.
- Quando si estende o si collega il filo conduttore della termoresistenza al platino, assicurarsi di utilizzare fili a bassa resistenza e di mantenere la stessa resistenza nei tre fili conduttori.
- 3. Montare il prodotto in modo che sia a livello sul piano orizzontale.
- Se la precisione di misurazione è bassa, verificare che la compensazione di ingresso sia impostata correttamente.

Impermeabilità

Il grado di protezione è riportato qui di seguito. I componenti per i quali non sono riportate le specifiche relative al grado di protezione o è riportato il valore IP□0 non sono protetti contro le infiltrazioni.

Pannello frontale: IP66

Custodia posteriore: IP 20, sezione terminali: IP00 (E5CN-U: Pannello frontale: IP50, custodia posteriore: IP 20, terminali: IP00)

Precauzioni d'uso

- L'attivazione delle uscite richiede circa due secondi dal momento in cui il termoregolatore viene acceso. Questo ritardo deve essere tenuto in considerazione quando si progetta un circuito di sequenza che comprende dei termoregolatori.
- 2. Per utilizzare la funzione di self-tuning, attivare l'alimentazione per il carico, ad esempio l'elemento riscaldante, contemporaneamente o prima di accendere il termoregolatore. Se questa avvertenza non dovesse essere rispettata, l'esecuzione della funzione di self-tuning non risulterà corretta e non si otterrà un controllo ottimale.
- 3. All'avvio del termoregolatore, dopo il riscaldamento, disattivare l'alimentazione del termoregolatore e quindi riattivarla contemporaneamente a quella del carico. Anziché spegnere e riaccendere il termoregolatore, è anche possibile passare dalla modalità STOP alla modalità RUN.
- 4. Evitare di utilizzare il termoregolatore in prossimità di radio, televisori o sistemi wireless. Tali dispositivi possono causare disturbi radio che compromettono le prestazioni del termoregolatore.


Altre informazioni

- Il disco fornito insieme al cavo di conversione è destinato a un'unità CD-ROM del computer. Non provare a riprodurlo su un sistema audio generico.
- Non collegare o scollegare il connettore del cavo di conversione ripetutamente in un breve lasso di tempo, in quanto potrebbe causare malfunzionamenti del computer.
- 3. Dopo aver collegato il cavo di conversione al computer, verificare il numero della porta COM prima di avviare le comunicazioni. Il computer impiega alcuni secondi per rilevare il collegamento del cavo e ciò non indica la presenza di alcun problema.
- 4. Non collegare il cavo di conversione tramite un hub USB, in quanto potrebbe danneggiarsi.
- 5. Non utilizzare una prolunga per collegare il cavo di conversione a un computer, in quanto potrebbe danneggiarsi.

Montaggio

Montaggio frontequadro


Per garantire l'impermeabilità nel montaggio, è necessario installare la guarnizione di tenuta sul termoregolatore. L'impermeabilità non è garantita se più termoregolatori vengono montati in gruppo. La guarnizione di tenuta non è obbligatoria se non è necessario garantire l'impermeabilità.



- Inserire il termoregolatore E5AN/E5EN nel foro quadrato di montaggio del pannello (spessore: 1 ... 8 mm). Inserire le staffe di montaggio in dotazione nelle apposite scanalature sulle superfici superiore e inferiore della custodia posteriore.
- Con un nottolino stringere gradualmente e in sequenza alternata le viti delle staffe di montaggio nella parte superiore e inferiore per preservare il bilanciamento, fino a quando il nottolino gira liberamente.


Montaggio del copriterminali

Piegare leggermente il copriterminale E53-COV16 per fissarlo alla morsettiera come illustrato nel diagramma seguente. Il copriterminale non può essere fissato nella direzione opposta.



Rimozione del termoregolatore dalla custodia


È possibile estrarre il termoregolatore dalla custodia per eseguire la manutenzione senza scollegare i terminali. Questa operazione è possibile solo per i modelli E5CN, E5AN e E5EN e non per il modello E5CN-U. Prima di rimuovere il termoregolatore dalla custodia, controllare le specifiche tecniche di entrambi.



- Introdurre un cacciavite a lama piatta nei due fori di inserimento dello strumento (uno in alto e uno in basso) e rilasciare i ganci.
- 2. Inserire il cacciavite a lama piatta nello spazio tra il pannello frontale e la custodia posteriore (due in alto e due in basso) e utilizzarlo per fare leva e tirare delicatamente fuori il pannello frontale. Quindi estrarre il pannello frontale afferrandolo per entrambi i lati. Prestare attenzione a non esercitare una forza eccessiva sul pannello.
- 3. Quando si inserisce il corpo del termoregolatore nella custodia, verificare che le schede di circuiti stampati siano collocate parallele l'un l'altra e che la guarnizione di tenuta sia in posizione e quindi spingere il termoregolatore E5AN/E5EN verso la custodia posteriore finché non scatta in posizione. Mentre si spinge il termoregolatore E5AN/E5EN in posizione, esercitare una pressione sui ganci posti sulle superfici superiore e inferiore della custodia posteriore in modo da bloccarli saldamente in posizione. Assicurarsi che i componenti elettronici non vengano a contatto con la custodia.

Modalità di cablaggio

- Per evitare disturbi esterni, separare i cavi di entrata e le linee di alimentazione.
- Utilizzare fili per cablaggio a doppini intrecciati con dimensioni comprese tra AWG24 (sezione: 0,205 mm²) e AWG14 (sezione: 2,081 mm²) (lunghezza filo scoperto: 5 ... 6 mm).
- Per il cablaggio dei terminali utilizzare terminali a crimpare.
- Stringere le viti serrafilo a una coppia di serraggio di 0,74-0,90 Nm; in ogni caso le viti serrafilo del E5CN-U devono essere strette a una coppia di serraggio di 0,5 Nm.
- Per le viti M3.5 utilizzare i tipi di terminali a crimpare illustrati di seguito.



 Non rimuovere la morsettiera, per evitare malfunzionamenti o danni al prodotto.

OMRON

Garanzia e considerazioni sull'applicazione

Leggere attentamente e comprendere

Prima di procedere all'acquisto dei prodotti il cliente si assume l'onere di leggere attentamente e comprendere questo documento. Per eventuali domande o commenti, rivolgersi all'ufficio OMRON di competenza.

Garanzia e limitazione di responsabilità

GARANZIA

OMRON garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e/o vizi di costruzione per un periodo di un anno (o per altro periodo se specificato) dalla data di consegna. L'onere della prova del difetto è a carico dell'acquirente. La garanzia si limita alla riparazione del prodotto o, a giudizio insindacabile di OMRON, alla sua sostituzione.

OMRON NON RICONOSCE ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE IN VIA ESEMPLIFICATIVA QUELLE DI NON-VIOLAZIONE, DI COMMERCIABILITA' E DI IDONEITA' A FINI PARTICOLARI. L'ACQUIRENTE O L'UTILIZZATORE RICONOSCE LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA' NELL'AVER DETERMINATO L'IDONEITA' DEL PRODOTTO A SODDISFARE I REQUISITI IMPLICITI NELL'USO PREVISTO DELLO STESSO.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

OMRON NON SARÀ RESPONSABILE DEI DANNI, DELLE PERDITE DI PROFITTO O DELLE PERDITE COMMERCIALI SPECIALI, INDIRETTE O EMERGENTI IN QUALUNQUE MODO RICONDUCIBILI AI PRODOTTI, ANCHE QUANDO LE RICHIESTE DI INDENNIZZO POGGINO SU CONTRATTO, GARANZIA, NEGLIGENZA O RESPONSABILITÀ INCONDIZIONATA.

In nessun caso la responsabilità di OMRON potrà superare il prezzo del singolo prodotto in merito al quale sia stata definita la responsabilità.

IN NESSUN CASO OMRON SARÀ RESPONSABILE PER GARANZIA, RIPARAZIONE O ALTRA RICHIESTA DI INDENNIZZO RELATIVA AI PRODOTTI SE L'ANALISI, CONDOTTA DA OMRON, NON CONFERMERÀ CHE I PRODOTTI SONO STATI CORRETTAMENTE UTILIZZATI, IMMAGAZZINATI, INSTALLATI E SOTTOPOSTI A MANUTENZIONE, E CHE NON SONO STATI OGGETTO DI CONTAMINAZIONI, ABUSI, USI IMPROPRI, MODIFICHE O RIPARAZIONI DA PARTE DI CENTRI NON AUTORIZZATI DA OMRON.

Considerazioni sull'applicazione

IDONEITA' ALL'USO PREVISTO

OMRON non sarà responsabile della conformità a normative, regolamenti e leggi applicabili a combinazioni di prodotti nell'applicazione del cliente o nell'impiego dei prodotti stessi. Il cliente e/o l'utilizzatore hanno la responsabilità di adottare tutte le misure necessarie a determinare l'idoneità del prodotto ai sistemi, ai macchinari e alle apparecchiature con i quali verrà utilizzato. Il cliente e/o l'utilizzatore hanno la responsabilita' di conoscere ed osservare tutte le proibizioni, regole, limitazioni e divieti applicabili all'uso del prodotto e/o al prodotto stesso.

NON UTILIZZARE MAI I PRODOTTI IN APPLICAZIONI CHE IMPLICHINO GRAVI RISCHI PER L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE O DI DANNI ALLA PROPRIETÀ SENZA PRIMA AVERE APPURATO CHE L'INTERO SISTEMA SIA STATO PROGETTATO TENENDO IN CONSIDERAZIONE TALI RISCHI E CHE I PRODOTTI OMRON SIANO STATI VALUTATI, INSTALLATI E PROVATI CORRETTAMENTE IN VISTA DELL'USO AL QUALE SONO DESTINATI NELL'AMBITO DELL'APPARECCHIATURA O DEL SISTEMA.

Dichiarazione di non responsabilità

DATI SULLE PRESTAZIONI

I dati sulle prestazioni forniti in questo catalogo non costituiscono una garanzia, bensì solo una guida alla scelta delle soluzioni più adeguate alle esigenze dell'utente. Essendo il risultato delle condizioni di collaudo di OMRON, tali dati devono essere messi in relazione agli effettivi requisiti di applicazione. Le prestazioni effettive sono soggette alla *Garanzia e Limitazione di Responsabilità* di OMRON.

MODIFICHE ALLE SPECIFICHE

Le caratteristiche e gli accessori del prodotto possono essere soggetti a modifiche a scopo di perfezionamento o per altri motivi. Per confermare le caratteristiche effettive del prodotto acquistato, rivolgersi all'ufficio OMRON di competenza.

DIMENSIONI E PESI

Pesi e misure sono nominali e non devono essere utilizzati in progettazione o produzione, anche quando sono indicati i valori di tolleranza.

TUTTE LE DIMENSIONI INDICATE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI.

Per convertire i millimetri in pollici, moltiplicare per 0,03937. Per convertire i grammi in once, moltiplicare per 0,03527

Cat. No. H03E-IT-01A

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

ITALIA

Omron Electronics SpA Viale Certosa, 49 - 20149 Milano Tel: +39 02 32 681

Fax: +39 02 32 68 282 www.industrial.omron.it

Nord Ovest Tel: +39 02 326 88 00 Milano Tel: +39 02 32 687 77

Bologna Tel: +39 051 613 66 11 Terni Tel: +39 074 45 45 11 SVIZZERA

Omron Electronics AG

Sennweidstrasse 44, CH-6312 Steinhausen Tel: +41 (0) 41 748 13 13

Fax: +41 (0) 41 748 13 13 www.industrial.omron.ch

Romanel Tel: +41 (0) 21 643 75 75